

**【動作環境】**

- ・ **USBホスト機能必須** ※接続ケーブルの種類は機種により異なります。
- ・ スマートフォンとフーゴプロの組み合わせによっては、フーゴプロのバージョンアップが必要になる場合がございます。以下に該当するフーゴプロを使用している場合はお問い合わせ下さい。
  - テレニシから納品していないフーゴプロを使用している場合
  - 2017年10月以前納品のフーゴプロを使用している場合

動作確認した機種は随時追加してまいります。  
記載されていない機種につきましては動作の確認が行えていないため、動作の保証はしておりません。ご注意ください。

動作確認機種				
追加日	キャリア	機種	Android Ver	ホストケーブル
2020/1/20	SoftBank	AQUOS sense3 basic (907SH)	9	USB Type-C
2020/1/20	SoftBank	DIGNO BX (901KC)	9	USB Type-C
2018/8/6	SoftBank	DIGNO J (704KC)	8.1	USB Type-C
2018/7/19	SoftBank	AQUOS R2 (706SH)	8	USB Type-C
2018/3/1	SoftBank	AQUOS sense basic (702SH)	8	USB Type-C
2018/1/15	SoftBank	Xperia XZ1 (701SO)	8	USB Type-C
2017/12/28	SoftBank	AQUOS R (605SH)	7.1.1	USB Type-C
2017/12/28	SoftBank	Xperia XZs (602SO)	7.1.1	USB Type-C
2017/12/28	SoftBank	AQUOS PHONE Xx3 mini (603SH)	7	microUSB
2017/7/13	SoftBank	XPERIA XZ ※1	6.0.1	USB Type-C
2016/12/6	SoftBank	Xperia X Performance	6.0.1	microUSB
2016/9/26	SoftBank	AQUOS Xx3	6.0.1	microUSB
2016/1/21	SoftBank	AQUOS Xx2 mini (503SH)	5.1.1	microUSB
2015/12/25	SoftBank	AQUOS CRYSTAL X (402SH)	4.4.4	microUSB
2015/7/16	SoftBank	AQUOS PHONE Xx mini (303SH)	4.2.2	microUSB
2015/7/15	SoftBank	Galaxy S6 edge	5.0.2	microUSB
2015/7/15	SoftBank	Xperia Z3	4.4.4	microUSB
2015/7/10	SoftBank	ARROWS A (202F)	4.2.2	microUSB
2019/10/25	docomo	LG style2 (L-01L)	9	USB Type-C
2019/10/25	docomo	Xperia XZs (SO-03J)	8	USB Type-C
2019/10/25	docomo	AQUOS sense2 (SH-01L)	8.1.0/9	USB Type-C
2019/2/5	docomo	Galaxy S9 (SC-02K)	8	USB Type-C
2019/2/5	docomo	Xperia XZ1 Compact (SO-02K)	8	USB Type-C
2018/4/25	docomo	Xperia XZ Premium (SO-04J)	7.1.1	USB Type-C
2018/2/21	docomo	AQUOS sense (SH-01K)	7.1.2	USB Type-C
2018/2/21	docomo	MONO (MO-01K)	7.1.2	microUSB
2017/10/24	docomo	Galaxy Feel (SC-04J)	7	microUSB
2017/2/6	docomo	Xperia XZ (SO-01J) ※1	6.0.1	USB Type-C
2017/1/7	docomo	MONO (MO-01J)	6.0.1	microUSB
2017/1/7	docomo	AQUOS EVER (SH-02J)	6.0.1	microUSB
2016/9/26	docomo	Xperia X Performance (SO-04H)	6.0.1	microUSB
2016/9/26	docomo	Galaxy S7 edge (SC-02H)	6.0.1	microUSB
2016/9/26	docomo	AQUOS ZETA (SH-04H)	6.0.1	microUSB
2016/2/10	docomo	ARROWS NX (F-02H)	5.1.1	microUSB
2015/11/5	docomo	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	4.4.4/5.0.2	microUSB
2015/9/2	docomo	AQUOS PAD (SH-08E)	4.2.2	microUSB
2015/9/2	docomo	Xperia Z3 (SO-01G)	4.4.4	microUSB
2015/8/27	docomo	Galaxy S6 edge (SC-04G)	5.0.2	microUSB
2015/8/27	docomo	Galaxy S6 (SC-05G)	5.0.2	microUSB
2015/8/27	docomo	Xperia A4 (SO-04G)	5.0.2	microUSB
2015/8/27	docomo	Xperia A2 (SO-04F)	4.4.2	microUSB
2015/8/25	docomo	AQUOS EVER (SH-04G)	5.0.2	microUSB
2020/1/20	au	TORQUE G04 (KYV46) ※2	9	USB Type-C
2019/11/28	au	TORQUE G03 (KYV41)	8.1.0	USB Type-C
2019/11/28	au	Qua phone QZ (KYV44)	8/9	USB Type-C
2019/1/29	au	AQUOS sense2 (SHV43)	8.1.0	USB Type-C
2018/7/3	au	Xperia XZ1 (SOV36)	8	USB Type-C
2016/6/8	au	AQUOS SERIE mini (SHV33)	5.0.2	microUSB
2016/5/19	au	Galaxy A8 (SCV32)	5.1.1	microUSB
2016/5/19	au	Galaxy S6 edge (SCV31)	5.0.2	microUSB
2016/5/7	au	isai vivid (LGV32)	5.1.0	microUSB
2016/5/7	au	AQUOS SERIE mini (SHV31)	4.4.4	microUSB
2015/8/31	au	Xperia Z3 (SOL26)	4.4.4	microUSB
2015/8/12	au	AQUOS SERIE (SHL25)	5.0.2	microUSB

※1 ケーブル接続後、クイック設定ツールからUSB機器の検出を毎回行う必要があります。

※2 イヤホンを使用する場合、別途変換ケーブルが必要です。